Panasonic®

補助取扱説明書

扇風機

この補助取扱説明書は「コントローラーの使いかた」のみ、記載しています。
本体の取扱説明書に記載されていない場合に、お使いください。

【適用機種】
品番 F-M140W　品番 F-M900W
品番 F-M140MW　品番 F-M900MW

コントローラーの使いかた〈風量は5段階です〉

コントローラーは、マルチ運転用です。



1　運転 切/入　押す

●運転が開始します。
●ふたたび押すと、運転が停止します。

2　風量　押して、お好みの風量を選ぶ

●押すたびに、運転ランプが「1」→「2」→「3」→「4」→「5」→「1」…と点灯し、切り換わります。
●風量が一番弱い …「1」。
●風量が一番強い …「5」。

切タイマーを使うとき

タイマー　押す

●押すたびに、切タイマーランプが「1」→「2」→「4」→「6」→「取消(消灯)」と点灯し、切り換わります。
●時間の経過とともに、切タイマーランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。

1/fゆらぎを使うとき

1/f ゆらぎ　押す

●風量にきめ細かな強弱の変化をつけ、より自然に近い、ここちよい風を出します。
●ふたたび押すと、「1/fゆらぎ」は停止し、連続運転に戻ります。

お知らせ

●コントローラーの「運転切/入」ボタンで運転を停止しても、消費電力は、コントローラーで約1W、シーリングファン1台で約1Wあります。
●マルチ運転(複数連動)の場合は、シーリングファンすべてが、同じ運転になります。

パナソニック電工株式会社
製造元　パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

ZM8RY8991C
K1003N2